GSM-Support ul. Bitschana 2/38, 31-420 Krak·w
mobile +48 608107455, NIP PL9451852164 REGON: 120203925
www.gsm-support.pl

Medusa JTAG Box (Full edition)

Medusa JTAG Box (Full edition) to nowe urzŃdzenie JTAG od znanej wszystkim grupy GSMServer (producent SmartClip, Octopus Box). Box sğuŨy do naprawy boota w telefonach/urzŃdzeniach LG 3G-Cyon-Show-FOMA jak i Anycall. UrzŃdzenie umoŨliwia naprawň boota w telefonach LG za pomocŃ tylko jednego klawisza - posiada takŨe zaawansowane funkcje odczytu i zapisu dumpa do urzŃdzenia. Gğ·wnym zağoŨeniem boxa jest naprawa telefon·w, PDA oraz modem·w z uszkodzonym bootem.

Gğ·wne funkcje:
- obsğuga telefon·w LG 3G-Cyon-Show-FOMA
- obsğuga telefon·w Anycall
- szybkie aktualizacje oraz wsparcie
- ğatwy w uŨyciu, wielojňzyczny interfejs

Funkcje oprogramowania:
- Naprawa IMEI
- Odblokowanie (unlock)
- Odczyt Boot/Flash
- Wgranie Boot/Flash
- Kasowanie Boot/Flash
- Naprawa Boot/Flash

Zdjňcie zestawu Medusa JTAG (kliknij na zdjňcie, aby zobaczyĺ powiňkszenie w nowym oknie)

Obsğugiwane procesory CPU:

- Broadcom BCM2133
- Broadcom BCM2155
- Broadcom BCM21654
- HiSilicon Hi6731
- Marvell PXA270
- Marvell PXA310
- Qualcomm APQ8060
- Qualcomm APQ8064
- Qualcomm APQ8064T
- Qualcomm MDM6270
- Qualcomm MDM8200A
- Qualcomm MSM6280
- Qualcomm MSM6280A
- Qualcomm MSM6275
- Qualcomm MSM6281
- Qualcomm MSM6246
- Qualcomm MSM6245
- Qualcomm MSM6260
- Qualcomm MSM6800

- Qualcomm MSM6290
- Qualcomm MSM6250
- Qualcomm MSM6250A
- Qualcomm MSM7200
- Qualcomm MSM7200A
- Qualcomm MSM7200B
- Qualcomm MSM7201A
- Qualcomm MSM7201B
- Qualcomm MSM7227
- Qualcomm MSM7227A
- Qualcomm MSM7227T
- Qualcomm MSM7225
- Qualcomm MSM7225A
- Qualcomm MSM7230
- Qualcomm MSM7230T
- Qualcomm MSM7625A
- Qualcomm MSM8255
- Qualcomm MSM8255T
- Qualcomm MSM8227
- Qualcomm MSM8230
- Qualcomm MSM8260
- Qualcomm MSM8655
- Qualcomm MSM8660
- Qualcomm MSM8930
- Qualcomm MSM8930AB
- Qualcomm MSM8960
- Qualcomm QSC6270
- Qualcomm QSC6270 (OneNAND)
- Qualcomm QSD8250
- Qualcomm QSD8650
- ST-Ericsson NovaThor U8500
- Samsung S3C6410
- Samsung S5P6442
- Samsung S5PC110 Cortex A8
- Samsung S5PC210
- Samsung S5PV310 Cortex (Exynos4210)
- Texas Instruments OMAP850
- Texas Instruments OMAP3430
- Texas Instruments OMAP3630

Obsługiwane Modele:

Alcatel: Alcatel OT-990, Alcatel OT-X090S
Alfa: ALFA Fly3G
AMOI: AMOI S1, AMOI S2
Cherry Mobile: Cherry Mobile BURST, Cherry Mobile Rave
Crius: Crius Q7A
Dell: Dell XCD35
Garmin-Asus: Garmin-Asus Nuvifone A50
Gigabyte: Gigabyte G1342, Gigabyte GSmart G1310, Gigabyte GSmart G1345, Gigabyte GSmart Rio R1, GigabyteGSmart G1317D
Haier: Haier HC-C2000, Haier HC-C2076
HTC: HTC 7 Mozart (PD67100), HTC 8X (PM23220), HTC 8X (PM23300), HTC Blackstone, HTC Desire, HTC Desire (PB99210), HTC Desire 300, HTC Desire C (PL01100), HTC Desire HD, HTC Desire S, HTC Desire SV (PM86100), HTC Desire V, HTC Desire X Dual (T329W), HTC Desire Z, HTC Dream, HTC Droid Eris (A6376), HTC Droid Incredible 2, HTC Elf, HTC EVO 3D, HTC Evo 4G (PC36100), HTC Evo Design 4G , HTC Explorer, HTC Flyer, HTC Freestyle, HTC HD Mini (PB92100), HTC HD2, HTC HD7, HTC HD7 (PD29100), HTC Hero 100, HTC Imagio, HTC Incredible S (PG32130), HTC Inspire 4G , HTC Intruder, HTC Jade, HTC JADE (JADE100), HTC Kaiser (KAIS130), HTC Magic, HTC myTouch 3G, HTC myTouch 3G (Espresso), HTC myTouch 3G (SAPP310), HTC myTouch 4G , HTC Nexus One, HTC One M7 (PN07140), HTC One M7 (PN0720000), HTC One S (PJ40100), HTC One V, HTC Raphael, HTC Rhyme (PI46100), HTC Rio 8S (PM59100) , HTC Sensation, HTC Sensation 4G, HTC Sensation XL, HTC Smart (HTC Rome, F3188), HTC Surround, HTC Topaz, HTC Touch Diamond, HTC Touch Diamond (DIAM110), HTC Touch Diamond (DIAM300), HTC Touch Diamond 2 (TOPA200), HTC Touch Diamond2 (TOPA210), HTC Touch Dual , HTC Touch Pro 2, HTC Touch2 T3333 (HTC Mega, PB74100), HTC TyTn II , HTC Wildfire, HTC Wildfire S
Huawei: Huawei B683, Huawei C2803, Huawei C2807, Huawei C2808, Huawei C2906, Huawei C8500, Huawei E153, Huawei E153Eu-3, Huawei E153u-2, Huawei E1550, Huawei E156G, Huawei E158, Huawei E160g, Huawei E169, Huawei E171, Huawei E171 (CPU: HiSilicon HI6731), Huawei E172, Huawei E173, Huawei E1731, Huawei E1732, Huawei E173Eu-1, Huawei E173u-1, Huawei E173u-2, Huawei E173z-1, Huawei E1750, Huawei E176, Huawei E180, Huawei E1800, Huawei E220, Huawei E272, Huawei E303, Huawei E303s-1, Huawei E303s-2, Huawei E3131, Huawei E352b, Huawei E353u-1, Huawei E353u-2, Huawei E353Ws-2, Huawei E5380, Huawei E5832S, Huawei E583c, Huawei E586, Huawei EC306-2, Huawei EC3061, Huawei EC315, Huawei G510-0010, Huawei G510-0100, Huawei G510-0200 (U8951) , Huawei G510-0251 , Huawei G520-0000, Huawei K3765, Huawei K4511, Huawei P705GO, Huawei S7-101, Huawei U1000S, Huawei U120S, Huawei U121, Huawei U1270, Huawei U1280, Huawei U2800, Huawei U2800a, Huawei U2801, Huawei U7510, Huawei U7519, Huawei U8110, Huawei U8120, Huawei U8150, Huawei U8160, Huawei U8180, Huawei U8500, Huawei U85101, Huawei U8650, Huawei U8651T, Huawei U8652, Huawei U8655-51, Huawei U8660, Huawei U8666-1 (Ascend Y 201), Huawei U8686, Huawei U8800, Huawei U8800 Pro, Huawei U8815 (Ascend G300), Huawei U8815N, Huawei UM840, Huawei UMG366, Huawei

Y210-0100 (U8685) , Huawei Y300-0000, Huawei Y300-0151, Huawei Y301-A1 (MetroPCS)
INQ: INQ Mini 3G
KTFT Ever: KTFT Ever EV-W530
Lenovo: Lenovo A760, Lenovo A706
LG: LG LG A340, LG A341, LG A380, LG C395, LG C410, LG C550, LG C660, LG C660H, LG C660R, LG C710h, LG C729, LG C800, LG C800DG, LG C800g, LG CT810, LG CT815, LG CU405, LG CU500, LG CU575, LG CU720, LG CU920, LG D150, LG D157F, LG D160, LG D160F, LG D160G, LG D165G, LG D280G, LG D280N, LG D285, LG D285F, LG D285G, LG D300F, LG D300g, LG D315, LG D315K, LG D320, LG D320, LG D320, LG D320F, LG D320N, LG D321, LG D325, LG D325F8, LG D325G8, LG D370, LG D370TR, LG D373, LG D373EU, LG D375, LG D380 , LG D385, LG D410, LG D410H, LG D410NH, LG D415RD, LG D500, LG D505, LG D605, LG D618, LG D620, LG D620K, LG D620R, LG D851, LG D852, LG D852G, LG D855, LG D855K, LG D855P, LG E400, LG E400B, LG E400F, LG E400G, LG E400GO, LG E400R, LG E405, LG E405f, LG E410, LG E410B, LG E410G, LG E410I, LG E411F, LG E411G, LG E415F, LG E415G , LG E425, LG E425C , LG E425F, LG E425G, LG E425J, LG E430, LG E430GO , LG E431G, LG E435, LG E435F, LG E435G, LG E475F, LG E510, LG E510f, LG E510g, LG E610, LG E610GO, LG E610v, LG E612, LG E612f, LG E612g, LG E615, LG E615F, LG E617G, LG E720, LG E730, LG E730F, LG E739, LG E900, LG E900h, LG E906, LG E960, LG E970, LG E971, LG E973, LG E975, LG E980, LG E980H, LG E985T, LG E986, LG E987, LG E988, LG E989, LG F160K, LG F160L, LG F160LV, LG F160S, LG F180K, LG F180L, LG F180S, LG F200K, LG F200L, LG F200LS, LG F200S, LG F220K, LG F240K, LG F240L, LG F240S, LG F310L, LG F370K, LG F370L, LG F370S, LG GD880, LG GD880f, LG GM730, LG GM730e, LG GM730f, LG GM735, LG GM750, LG GM750h, LG GM750n, LG GM750Q, LG GT540, LG GT540f, LG GT540G, LG GT540GO, LG GT540R, LG GT810H, LG KH1000, LG KH1200, LG KH1400, LG KH1600, LG KH1800, LG KH1800M, LG KH2100, LG KH2200, LG KH2700, LG KH3100, LG KH3400, LG KH3900, LG KH6400, LG KH6500, LG KH8000, LG KH8200, LG KU1000, LG KU2000, LG KU2800, LG KU3700, LG KU400, LG KU4300, LG KU6300, LG KU730, LG KU9100, LG KU9200, LG KU9300, LG KU9500, LG KU9600, LG L-01B, LG L-01D, LG L-01E, LG L-02E, LG L-03B, LG L-04B, LG L-04E, LG L-06C, LG L04A, LG L06A, LG L600i, LG L601i, LG L704i, LG L705i, LG L705ix, LG L706ie, LG L852i, LG LG870, LG LS720, LG LS970, LG LU2300, LG LU6200, LG LV7400, LG LV7400R, LG MS500, LG P350, LG P350G, LG P350GO, LG P500, LG P500H, LG P505, LG P505R, LG P506, LG P506GO, LG P509, LG P655H, LG P655K, LG P659, LG P659H, LG P690, LG P690b, LG P690f, LG P692, LG P693, LG P698, LG P698f, LG P700, LG P705, LG P705f, LG P705g, LG P705GO, LG P708g, LG P710, LG P712, LG P713, LG P713GO, LG P713TR, LG P714, LG P715, LG P716, LG P870, LG P870H , LG P875, LG P875H, LG P930, LG P935, LG P936, LG SH110, LG SH150, LG SH150A, LG SH170, LG SH210, LG SH240, LG SH400, LG SH410, LG SH460, LG SH470, LG SH640, LG SH650, LG SH810, LG SU100, LG SU130, LG SU200, LG SU370, LG SU430, LG SU550, LG SU630, LG SU640, LG SU780, LG SU910, LG SU920, LG SU950, LG SU960, LG TU720, LG TU915, LG U8210, LG V909, LG VM720, LG VS870, LG VS930
Micromax: Micromax A60, Micromax FPT V
Motorola: Motorola MB200, Motorola MB501, Motorola XT615
Nokia: Nokia Lumia 520
Pantech: Pantech P5000, Pantech P6030, Pantech P7040, Pantech P8010, Pantech P9070, Pantech UM150VW, Pantech UM175AL
Samsung: Samsung 707SC, Samsung 708SC, Samsung 709SC, Samsung 805SC, Samsung 821SC, Samsung 930SC, Samsung 940SC, Samsung E988, Samsung GT-I8580, Samsung GT-I9228, Samsung GT-B2710, Samsung GT-B2710D, Samsung GT-B5512, Samsung GT-B6520, Samsung GT-C6712, Samsung GT-I5500, Samsung GT-I5500B, Samsung GT-I5500L, Samsung GT-I5503, Samsung GT-I5510M, Samsung GT-I5700, Samsung GT-I5800, Samsung GT-I5800L, Samsung GT-I5801, Samsung GT-I8000, Samsung GT-I8150, Samsung GT-I8150B, Samsung GT-I8160, Samsung GT-I8190, Samsung GT-I8190N, Samsung GT-I8260, Samsung GT-I8262, Samsung GT-I8350, Samsung GT-I8530, Samsung GT-I8552, Samsung GT-I8730, Samsung GT-I8750, Samsung GT-I9000, Samsung GT-I9001, Samsung GT-I9003, Samsung GT-I9020, Samsung GT-I9023, Samsung GT-I9070, Samsung GT-I9100, Samsung GT-I9190, Samsung GT-I9192, Samsung GT-I9195, Samsung GT-I9200, Samsung GT-I9210T, Samsung GT-I9295, Samsung GT-I9505, Samsung GT-N7000, Samsung GT-P1000, Samsung GT-P1000N, Samsung GT-P1010, Samsung GT-S3310, Samsung GT-S3370, Samsung GT-S3650, Samsung GT-S3653, Samsung GT-S3850, Samsung GT-S5230, Samsung GT-S5230G, Samsung GT-S5230H, Samsung GT-S5230M, Samsung GT-S5230W, Samsung GT-S5233, Samsung GT-S5233A, Samsung GT-S5233T, Samsung GT-S5233W, Samsung GT-S5250, Samsung GT-S5253, Samsung GT-S5260, Samsung GT-S5300, Samsung GT-S5301, Samsung GT-S5302, Samsung GT-S5310, Samsung GT-S5310L, Samsung GT-S5312, Samsung GT-S5350, Samsung GT-S5360, Samsung GT-S5360B, Samsung GT-S5360L, Samsung GT-S5360T, Samsung GT-S5363, Samsung GT-S5367, Samsung GT-S5369, Samsung GT-S5380, Samsung GT-S5380D, Samsung GT-S5380G, Samsung GT-S5560i, Samsung GT-S5570, Samsung GT-S5570B, Samsung GT-S5570i, Samsung GT-S5570L, Samsung GT-S5578, Samsung GT-S5600, Samsung GT-S5600V, Samsung GT-S5603, Samsung GT-S5660, Samsung GT-S5670, Samsung GT-S5750E, Samsung GT-S5830, Samsung GT-S5830B, Samsung GT-S5830D, Samsung GT-S5830G, Samsung GT-S5830i, Samsung GT-S5830L, Samsung GT-S5830T, Samsung GT-S5838, Samsung GT-S5839I, Samsung GT-S6010, Samsung GT-S6012, Samsung GT-S6102, Samsung GT-S6102B, Samsung GT-S6310, Samsung GT-S6310L , Samsung GT-S6310M, Samsung GT-S6310N, Samsung GT-S6310T, Samsung GT-S6312, Samsung GT-S6352, Samsung GT-S6500, Samsung GT-S6500D, Samsung GT-S6790, Samsung GT-S6802, Samsung GT-S6810, Samsung GT-S6812i, Samsung GT-S7070, Samsung GT-S7220, Samsung GT-S7230e, Samsung GT-S7233E, Samsung GT-S7275R, Samsung GT-S7350I, Samsung GT-S7500, Samsung GT-S7500L, Samsung GT-S7530, Samsung GT-S7560, Samsung GT-S7560M, Samsung GT-S7562, Samsung GT-S7572, Samsung GT-S7710, Samsung GT-S8000, Samsung GT-S8300, Samsung GT-S8500, Samsung GT-S8530, Samsung GT-S8530, Samsung GT-S8600, Samsung K3770, Samsung S8530, Samsung SC-01B, Samsung SC-01C, Samsung SC-02B, Samsung SC-03D, Samsung SCH-I435, Samsung SCH-I500, Samsung SCH-I535, Samsung SCH-M710, Samsung SCH-M715, Samsung SCH-R960, Samsung SCH-W240, Samsung SCH-W270, Samsung SCH-W290, Samsung SCH-W300, Samsung SCH-W350, Samsung SCH-W3500, Samsung SCH-W390, Samsung SCH-W410 , Samsung SCH-W550 , Samsung SCH-W560, Samsung SCH-W570, Samsung SCH-W590, Samsung SCH-W750, Samsung SCH-W770, Samsung SCH-W780, Samsung SCH-W820, Samsung SCH-W830, Samsung SCH-W910, Samsung SCH-W920, Samsung SCH-W930, Samsung SCH-W940, Samsung SGH-A747, Samsung SGH-A767, Samsung SGH-A777, Samsung SGH-A847, Samsung SGH-A867, Samsung SGH-A877, Samsung SGH-A887, Samsung SGH-A897, Samsung SGH-A927, Samsung SGH-B239, Samsung SGH-F338, Samsung SGH-F480, Samsung SGH-I187, Samsung SGH-I337, Samsung SGH-I337M, Samsung SGH-I337Z, Samsung SGH-I407, Samsung SGH-I437, Samsung SGH-I527M, Samsung SGH-I537, Samsung SGH-I547, Samsung SGH-I710, Samsung SGH-I718, Samsung SGH-I727, Samsung SGH-I727R, Samsung SGH-I747, Samsung SGH-I777, Samsung SGH-I827, Samsung SGH-I847, Samsung SGH-I897, Samsung SGH-i900, Samsung SGH-i908, Samsung SGH-I917, Samsung SGH-I937, Samsung SGH-L760, Samsung SGH-M8800, Samsung SGH-M919, Samsung SGH-T359, Samsung SGH-T469, Samsung

SGH-T479B, Samsung SGH-T499, Samsung SGH-T499Y, Samsung SGH-T589, Samsung SGH-T589R, Samsung SGH-T589W, Samsung SGH-T599, Samsung SGH-T699, Samsung SGH-T749, Samsung SGH-T759, Samsung SGH-T769, Samsung SGH-T879, Samsung SGH-T899M, Samsung SGH-T919, Samsung SGH-T939, Samsung SGH-T959, Samsung SGH-T959V, Samsung SGH-T989, Samsung SGH-T989D, Samsung SGH-T999, Samsung SGH-U908E, Samsung SGH-Z140, Samsung SGH-Z150, Samsung SGH-Z400, Samsung SGH-Z500, Samsung SGH-Z510, Samsung SGH-ZV40, Samsung SGH-ZV60, Samsung SHV-E110S, Samsung SHV-E120S, Samsung SHV-E160K, Samsung SHV-E160L, Samsung SHV-E160S, Samsung SHV-M130K, Samsung SHW-A110S, Samsung SHW-A130S, Samsung SHW-A160S, Samsung SHW-A170K, Samsung SHW-A180s, Samsung SHW-A200K, Samsung SHW-A210S, Samsung SHW-A220S, Samsung SHW-A250K, Samsung SHW-A250S, Samsung SHW-A300S, Samsung SHW-M110S, Samsung SHW-M180K, Samsung SHW-M180S, Samsung SHW-M210S, Samsung SHW-M240S, Samsung SHW-M250K, Samsung SHW-M250S, Samsung SHW-M290K, Samsung SM-G3815, Samsung SM-G730A, Samsung SM-T217A, Samsung SPH-L710, Samsung SPH-L720, Samsung SPH-L720T, Samsung SPH-M8400, Samsung SPH-W2400, Samsung SPH-W2900, Samsung SPH-W3000, Samsung SPH-W4100 , Samsung SPH-W4200, Samsung SPH-W5000, Samsung SPH-W5200, Samsung SPH-W5300, Samsung SPH-W5310, Samsung SPH-W5500, Samsung SPH-W7900, Samsung SPH-W8300, Samsung SPH-W8400, Samsung SPH-W8500, Samsung SPH-W9000, Samsung SPH-W9100, Samsung SPH-W9500, Samsung U700, Samsung W330, Samsung W460, Samsung W720, Samsung X01SC, Samsung Z300, Samsung ZV10
Siemens: Siemens EF81, Siemens SXG75
SKY: SKY IM-A220S, SKY IM-A630K, SKY IM-A650S, SKY IM-A690S, SKY IM-A800S, SKY IM-S350, SKY IM-S370, SKY IM-S380K, SKY IM-S410K, SKY IM-S500K, SKY IM-S550S, SKY IM-S610K, SKY IM-U440S, SKY IM-U460K, SKY IM-U490S, SKY IM-U530K, SKY IM-U560K, SKY IM-U570K, SKY IM-U585S, SKY IM-U590S, SKY IM-U660K
SoftBank: SoftBank 730SC
Sony: Sony C1504, Sony C1505, Sony C1604, Sony C1605, Sony ST21a, Sony ST21a2, Sony ST21i, Sony ST21i2, Sony ST23a, Sony ST23a2, Sony ST23i, Sony ST23i2, Sony ST26a, Sony ST26i
Sony Ericsson: Sony Ericsson E10a, Sony Ericsson E10i, Sony Ericsson E15a, Sony Ericsson E15i, Sony Ericsson E16i, Sony Ericsson LT15i, Sony Ericsson LT18i, Sony Ericsson MK16a, Sony Ericsson MT11i, Sony Ericsson MT15i, Sony Ericsson R800, Sony Ericsson R800a, Sony Ericsson R800at, Sony Ericsson R800i, Sony Ericsson R800x, Sony Ericsson S0-01B, Sony Ericsson Sk17a, Sony Ericsson SK17i, Sony Ericsson SO-01B, Sony Ericsson SO-01C, Sony Ericsson SO-02C, Sony Ericsson SO-03C, Sony Ericsson ST15a, Sony Ericsson ST15i, Sony Ericsson ST17a, Sony Ericsson ST17i, Sony Ericsson ST18a, Sony Ericsson ST18i, Sony Ericsson U20a, Sony Ericsson U20i, Sony Ericsson WT19a, Sony Ericsson WT19i, Sony Ericsson X1, Sony Ericsson X10, Sony Ericsson X10a, Sony Ericsson X10i, Sony Ericsson Z1i
TeXet: TeXet TM-3200R, TeXet TM-4677
Toshiba: Toshiba G810, Toshiba G910
ViewSonic: ViewSonic ViewPad 7 (VS13761)
Vodafone: Vodafone 715, Vodafone 716, Vodafone 725, Vodafone 830i, Vodafone 845, Vodafone 858, Vodafone K4511
ZTE: ZTE Blade (P729B), ZTE Blade III (P772N10), ZTE F116, ZTE F160, ZTE F951E, ZTE K3570-Z, ZTE K3765-Z, ZTE Libra, ZTE MF100, ZTE MF102, ZTE MF180, ZTE MF180s, ZTE MF190, ZTE MF51, ZTE MF622, ZTE MF626, ZTE MF627, ZTE MF632, ZTE MF667, ZTE N660, ZTE N790, ZTE Open, ZTE P736V, ZTE Racer, ZTE Silverbelt, ZTE Skate, ZTE Style Q (TQ150), ZTE Turkcell T40, ZTE V790, ZTE V875, ZTE V880G, ZTE V889F (Model A2), ZTE Z221, ZTE Z222, ZTE Z993 List update: 2015-10-20

- pinout3
- pinout2
- help button

Video:

Zestaw zawiera:
- Medusa JTAG Box
- Klucz sprzetowy USB
- Uniwersalny zestaw TP z chwytakiem
- kable do lutowania JTAG (RJ45)
- Darmowy dostňp do flashy na bootloader v2.0 na okres 1 roku (lub transfer 10 Gb)

É 2012 www.gsm-support.pl

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do moÕliwych bţňd·w w opisie produktu.
Prosimy o weryfikacjň z PaŒstwa strony, a w razie wŃtpliwoŜci o kontakt.

GSM-Support
ul. Bitschana 2/38
31-420 Krak·w
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl